


GFPシリーズ


スクリーン組み立て方法



収納ケース
(スクリーン本体と
取扱説明書が入っています)



スクリーン本体




補助棒
(スクリーンを上げる時に使用)

1.脚を開く



2.スクリーンを出す



届かない時は
補助棒を使い
スクリーンを
上げる。



完成

1.スクリーンを下げる

1 

取っ手をしっかり握ったまま、スクリーンをゆっくり下げる。



下げる際は必ずセンター部分を持って下げる。



届かない時は補助棒を使いスクリーンを下げる。

2 

2.脚を収納


3 


4 


5 

6 

3.収納ケースへ

7 

8 

9 

取扱説明書・スクリーン本体・補助棒を収納ケースに収めて下さい。