

1 ケースから出す セット内容を確認してください。



2 スピーカーをスタンドに立てる




3 スピーカーとミキサーを接続する



4 ミキサーと外部音源を接続する



5 ミキサーの電源コードをコンセントに差し込み電源を入れる



6 音量を調整する

