

CUPシリーズ

スクリーン組み立て方法



収納ケース
(スクリーン本体と
取扱説明書が入っています)




スクリーン本体



補助棒
(スクリーンを上げる時に使用)

1.脚を出す



脚を上に向ける。

スタンド脚を回転させ、本体と垂直にする。

2.脚を立てる




脚のロックを外し、
スライドロックを中央部に移動させる。

スライドロックを、脚の
付け根方向に移動させる。

脚をロックする。

スタンド脚を内側に起こす。

3.スクリーンを出す



ケースを
ロック解除
する。

取っ手を
持ち、
垂直に
上げる。

届かない時は
補助棒を使い
スクリーンを
上げる。

完成

床置
可能です。

1.スクリーンを収納



2.脚を収納

